

IES Mor de Fuentes Curso 2011

## A tener en cuenta

- 1 Videoprojector
- 2 PC del Profesor/a
- 3 **Conexiones de Aula**
- 4 Carros Minis
- 5 **PDI**



## 1. Videoprojector

El videoprojector deberá **encenderse** con el mando y permanecer encendido sólo cuando se utilice (o en periodos breves de inactividad). La vida útil de la lámpara está limitada a un número de horas concreto.

El **apagado** deberá de hacerse siempre mediante el **mando** a distancia. **Nunca deberá cortarse la conexión eléctrica con el videoprojector en marcha** puesto que esto supone el excesivo recalentamiento de la lámpara y la reducción de su vida útil. Si tocamos el videoprojector es fácil que se descalibre la pizarra PDI

Ha de **evitarse la exposición** de profesores y alumnos a la **luz directa** de los videoprojectores.

## 2. PC del Profesor/a - Ordenador fijo de aula.

Deberá permanecer **fijo** en la clase.

Su función principal la de servir de **soporte** para el uso de la **pizarra digital** interactiva y el resto de los dispositivos de aula.

Dispone de conexión a Internet por cable y software de control de los equipos miniportátiles de los alumnos para su visualización y posible proyección al resto de la clase.

Conectado a la intranet del servidor Zentyal.

### Puesta en Marcha:

1. **Conectar regleta**
2. **Conectar PC**
3. **Conectar Monitor**
4. **Si falla algo revisar cables.** Si es necesario rellenar parte de incidencias.
5. **Conectar interruptor de sonido.**


### 3. Conexiones de Aula

*Si algo no funciona  
revisar estas conexiones  
o las del PC*

*Si no se soluciona el  
problema: Rellenar  
parte incidencias*



Conexiones Aula IES Aragón. CBN



Conexiones PC PDI. CBN



Carro en carga.



### 4. Carros

Los carros tienen la doble función de **custodia** y **carga** de los miniportátiles.

La **ubicación**, en el interior de cada una de las aulas de miniportátiles, evitando, en lo posible, su desplazamiento.

Los carros deberán de permanecer siempre **cerrados**. Las llaves custodiadas por el profesor por seguridad y accesibilidad.

Cada una de las bandejas interiores llevan etiquetas identificativas de los miniportátiles, cada miniportátil tiene su **sitio**.

Para la **carga** de los miniportátiles, el último que salga debiera dejar conectado en 1 carro, o revisar que están en carga y no hay ningún problema. (palanca lateral pasa de 0 a 1).

Los carros pueden ser utilizados, para **guardar** otros equipos de tamaño pequeño (lapiceros digitales, mandos a distancia...) o medio (lectores de dvd...). Todo a criterio del centro.

Es aconsejable mantener el carro fijo, para evitar problemas con las **ruedas** y evitar roturas de enchufes, si se mueve hay que **desfrenarlas**.

### 5. Pizarra Digital Interactiva. PDI

PDI, puesta en marcha del programa del PC profesor/a. **Cable 1** PDI correctamente conectado. **Calibrado: configuración -> StarBoard -> calibrar**

Mantenimiento específico, será preciso atender a la **limpieza** y al trato correcto del dispositivo.

**Cierre** de todos los componentes: Altavoces, PC, monitor y videoprojector...

*Si el aula dispone de  
carro de minis: No  
olvidar ponerlos en  
carga. Enchufado y en  
la palanca en I*